

# Odstraňování graffiti a čištění vagonů



# Venkovní graffiti

## Lakované povrchy



Nabádáme k velké opatrnosti při čištění choulostivých povrchů. Odolnost povrchu vyzkoušejte na méně viditelné ploše



## Lakované povrchy

### Nechráněné povrchy proti graffiti

#### Sprejové graffiti:

##### Použijte AGS 221 Gel

- Aplikujte silnou vrstvu štětcem přímo na graffiti
- Nechte působit 5 -15 minut, dokud se graffiti nerozpustí
- Rozpuštěné graffiti z povrchu uvolníte roztíráním štětcem
- Následně plochu otrýskejte horkou vodou cca 70°C a vysokým tlakem 80-120 bar
- Při rozptýleném graffiti použijte AGS 221 Tunn a aplikujte pomocí textilní utěrky

#### Inkoustové a anilínové graffiti:

##### Použijte AGS 5 SR HAWK

- Aplikujte na suchý, čistý hadr nebo papírovou absorpční utěrku
- Graffiti stírejte čistou stranou hadru nebo utěrky. Neroztírejte graffiti přes již vyčištěnou plochu
- Neutralizujte vodou a utřete do sucha čistou textilní utěrkou

#### Graffiti z antikorozních prostředků, Tectyl:

##### Použijte gel AGS 27

- Na velké povrchy aplikujte štětcem
- Nechte působit 5-15 minut
- Rozpuštěné graffiti stírejte štětcem
- Následně plochu otrýskejte horkou vodou cca 70 °C a vysokým tlakem 60-120 bar
- Na malém povrchu odstraňte graffiti textilní utěrkou
- Neutralizujte vodou

## Měchy

### Chráněné povrchy proti graffiti ochranným nátěrem AGS 3502 nebo AGS 3512

**Exteriér:** Vysokotlaké čištění horkou vodou 90°C, 70–100 bar  
**Interiér:** Čištění ručně pomocí AGS 3505

**Po odstranění graffiti znovu 2x aplikujte ochranný nátěr AGS 3502 nebo AGS 3512**

U nechráněných povrchů proti graffiti postupujte stejně jako při odstraňování graffiti z lakovaných povrchů, ale použijte AGS 221 Tunn místo AGS 5 SR Hawk

# Odstranění graffiti v interiéru

## Panely, okna, podlahy & sedadla



Berte na vědomí, že tato informace o produktu je myšlena pouze jako návod k manipulaci s produktem.

Trion Tensid AB není zodpovědný za finální vzhled.

Uživatel produktu sám provede potřebné zkoušky a sám zodpovídá za výsledek.

### Panely a okna

**Inkoustové nebo anilínové graffiti:**

**Použijte AGS 5 SR HAWK nebo AGS 221 Tunn**

- Aplikujte na suchý, čistý hadr nebo papírovou absorpční utěrku
- Graffiti stírejte čistou částí hadru nebo utěrky. Neroztírejte graffiti přes již vyčištěnou plochu
- Neutralizujte vodou a setřete do sucha čistou textilní utěrkou
- POZOR! Při přetrvávajících stínech, použijte AGS 5 SR

### Podlaha

**Inkoustové, anilínové nebo sprejové graffiti:**

**Použijte AGS 5 SR Hawk nebo AGS 221 Tunn**

- Aplikujte na suchý, čistý hadr nebo na papírovou absorpční utěrku
- Graffiti stírejte čistou částí hadru nebo utěrky
- Neroztírejte graffiti přes již vyčištěnou plochu
- Při silném znečištění použijte nejdříve Reno 12 a potom AGS 221 Tunn
- Následně setřete čistou částí hadru nebo utěrky

### Sedadla

**Inkoustové, anilínové nebo sprejové graffiti:**

**Použijte AGS 5 SR Hawk nebo AGS 221 Tunn**

- Aplikujte AGS 5 SR Hawk nebo AGS 221 Tunn
- Nechte působit cca 5 min
- Přiložte na graffiti čistou, savou utěrku, aby graffiti nasála
- Neutralizujte vodou a následně utřete do sucha



# Odstranění graffiti v interiéru

## Lakovaný plech



### Dveře, panel kabiny řidiče

#### **Inkoustové, anilínové a sprejové graffiti:**

##### **Použijte AGS 5 SR Hawk**

- Aplikujte na suchý, čistý hadr nebo papírovou absorpční utěrku
- Graffiti stírejte čistou částí hadru nebo utěrky
- Neutralizujte vodou a následně utřete do sucha
- Nestírejte přes již vyčistěnou plochu

##### **Na obtížně odstranitelné graffiti použijte AGS 5 SR Hawk Gel**

- Aplikujte štětcem a nechte působit 30-45 min
- Graffiti stírejte čistou částí hadru nebo utěrky
- Nestírejte přes již vyčistěnou plochu
- Neutralizujte vodou a následně setřete do sucha

#### **Připravte se na graffiti předem aplikací ochrany povrchu proti graffiti!**

#### **Pro ochranu lakovaných plechů aplikujte ochranný nátěr AGS 3550**

např. na dveře, panel řidiče

#### **Odstranění graffiti na chráněném povrchu ochranným nátěrem AGS 3550**

##### **Použijte AGS 560, AGS 221 Tunn nebo AGS 5 SR Hawk**

- Aplikujte na čistý hadr nebo papírovou absorpční utěrku
- Graffiti stírejte čistou částí hadru nebo utěrky
- Neutralizujte vodou a následně setřete do sucha

# Denní úklid interiéru

## Podlaha, panely a okna



### Podlaha a panely

#### TCS 25

**Použijte univerzální čisticí prostředek TCS 25**

**Efektivně odstraňuje špínu, saze a mastnoty**

Ředte vodou v poměru:

- Lehké znečištění - 1:50
- Normální znečištění - 1:10
- Silné znečištění - 1:5

### Okna

#### Čištění oken:

Pro zabránění pruhů a šmouh použijte TCS čistič oken

Berte na vědomí, že tato informace o produktu je myšlena pouze jako návod k manipulaci s produktem.

Trion Tensid AB není zodpovědný za finální vzhled.

Uživatel produktu sám provede potřebné zkoušky a sám zodpovídá za výsledek.

# Provozní znečištění

## Rail Cleaner



## Rail Cleaner

### Odstraňovač provozního znečištění vnějších povrchů

Obsahuje směs kyseliny šťavelové a povrchově aktivních látek

Slouží k manuálnímu odstranění rzi  
a provozního brzdového prachu

#### Výhody

- Velmi rychlý a efektivní
- Zahuštěný pro lepší přilnavost
- Lepší odtékání ze skla, žádné šmouhy
- Zanechává povrch čistý a lesklý bez zaschlých pruhů
- Účinný také při nízkých teplotách
- Účinný při tvrdé i měkké vodě
- Snadná aplikace např. pomocí štětce
- Odstraňuje husté vrstvy rzi
- Odstraňuje olej a mastnotu
- Odstraňuje běžnou špínu a znečištění

Informace o produktu a návod k použití jsou uvedeny v technických listech jednotlivých produktů.